



Zwalniaki z zewnętrznym indukcyjnym czujnikiem położenia tłoczyska typu ZE...Ci

Zastosowanie

Zwalniaki typu ZE...Ci wyposażone są w umieszczony na zewnątrz czujnik indukcyjny. Czujnik ten może sygnalizować położenie tłoczyska w całym zakresie wysuwu. Określenie położenia tłoczyska w dowolnym punkcie umożliwia zastosowanie przesuwnej głowicy pomiarowej.

W czujniki indukcyjne mogą być wyposażone wszystkie zawalniai z typoszeregu ZE.

Zwalniaki mogą być wyposażone w następujące typy czujników indukcyjnych:

Oznaczenie	Typ czujnika	Sposób działania	Rodzaj wyjścia
B1	E2A-M18-KS08-M1-B1	NO	PNP
C1	E2A-M18-KS08-M1-C1	NO	NPN
B2	E2A-M18-KS08-M1-B2	NC	PNP
C2	E2A-M18-KS08-M1-C2	NC	NPN

Parametry elektryczne czujników indukcyjnych

Napięcie zasilania: 12 do 24 VDC

Prąd: 10 mA max

Przykład oznaczenia zawalniaików

ZE1250/160 S450 z zewnętrznym czujnikiem indukcyjnym E2A-M18-KS08-M1-B1:

ZE1250/160 S450 Ci-B1

ZE2500/60 S2000 z zewnętrznym czujnikiem indukcyjnym E2A-M18-KS08-M1-C2:

ZE2500/60 S2000 Ci-C2